

Šerani malter s dodanim efektima

Moguće podloge u vanjskom području	<p>TIS s gotovom podlogom:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ RÖFIX EPS LIGHT▪ RÖFIX FIRESTOP LIGHT▪ RÖFIX FIRESTOP BASIC▪ RÖFIX CORKTHERM BASIC <p>Građevinske ploče armirane RÖFIX Unistar® LIGHT-om i RÖFIX P50 staklenom mrežicom:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ RÖFIX RENOTECT▪ BLUCLAD▪ Fermacel▪ Powerpanel▪ Knauf Acquapanel <p>RÖFIX temeljni malteri:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ RÖFIX krečni-, krečno-cementni, NHL temeljni malteri▪ RÖFIX lagani temeljni malteri:<ul style="list-style-type: none">□ RÖFIX Renostar® +□ RÖFIX P50 staklena mrežica
Moguće podloge u unutrašnjim prostorima	<p>RÖFIX temeljni malter:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ RÖFIX krečni-, krečno-cementni, NHL temeljni malteri▪ gips kartonske ploče s RÖFIX Gika-Grund-om
Alati	<ul style="list-style-type: none">▪ mašina za fino malterisanje▪ zupčasti gleter za nanošenje ljepila▪ gleter za nanošenje RÖFIX 772 šeranog maltera i daska za zaglađivanje materijala▪ RÖFIX S6 zupčasti gleter za izbijanje zraka▪ malj ili daska za nabijanje maltera▪ daščica s iglama za struganje maltera
Materijali	<ul style="list-style-type: none">▪ u sistemu ispitano RÖFIX ljepilo i masa za armiranje▪ RÖFIX 772 šerani malter

PP-085-RSCE-Stand 11/16



RÖFIX 772 šerani malter | 2,0 mm |
s dodanim efektima

RÖFIX

RÖFIX ljepilo i masa za armiranje (ispitano u sistemu) nanosi se zupčastim gleterom i pročešljava. Zatim ostaviti da se osuši.



Pročešljati RÖFIX ljepilo i masu za armiranje

RÖFIX 772 šerani malter se nanosi/šprica mašinom za malterisanje u debljini četverostruke granulacije (debeloslojno) ili se nanosi ručno gleterom.



RÖFIX 772 šerani malter se nanosi na prethodno pročešljano (zupčastim gleterom) RÖFIX ljepilo i masu za armiranje

S obzirom da u malteru ne smije ostati zraka površinu pročešljati RÖFIX S6 zupčastim gleterom za izbijanje zraka.



Površinu pročešljati RÖFIX S6 gleterom za izbijanje mjehurića zraka

Nakon sušenja i stvrdnjavanja RÖFIX 772 šeranog maltera, praznine i eventualne tanke pukotine zbijaju se maljem.



Zbijanje RÖFIX 772 šeranog maltera pomoću malja

Nakon proteklog vremena od nekoliko sati, RÖFIX 772 šerani malter se šera daščicom s iglama za struganje maltera. Ovim se postupkom uklanja oko 1/4 do 1/3 RÖFIX 772 šeranog maltera sa zida. Zato je vrlo važna debljina nanesenog RÖFIX 772 šeranog maltera. Za izvođenje ovog radnog koraka mora se odabrati pravi trenutak, odnosno nakon početnog stvrdnjavanja maltera. Kod struganja zrno mora ostati čisto, a na alat se ne smije hvatati malter. Površina maltera se struže kružnim pokretima.



Šeranje RÖFIX 772

Nakon dostatnog stvrdnjavanja sa površine se moraju ukloniti ostaci RÖFIX 772 šeranog maltera. Koristiti čistu i mekanu metlicu/četku.



Čišćenje površine čistom metlicom ili četkom

Napomene

Podloga mora biti suha, otprašena i bez tragova oplatnih ulja. Skela se treba postaviti/montirati prema sigurnosnim odredbama i na način koji omogućuje nesmetan rad. Također, koristiti i zaštitnu mrežu (tzv. skelsko platno). Obratiti pažnju na tehničke listove i smjernice za ugradnju. Prije nanošenja/ugradnje materijala preporučuje se izrada uzorka velikog formata. Sve otvore, ograde, rukohvate, kamene površine i sl. prije početka radova obavezno zaštititi (prekriti).

Kategorija teškoće izvođenja: I - II - III - IV - V

