

Tehnika oblikovanja pranog maltera

Moguće podloge u vanjskom području	<p>TIS s gotovom podlogom:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ RÖFIX EPS LIGHT▪ RÖFIX FIRESTOP LIGHT▪ RÖFIX FIRESTOP BASIC▪ RÖFIX CORKTHERM BASIC <p>Građevinske ploče armirane RÖFIX Unistar® LIGHT-om i RÖFIX P50 staklenom mrežicom:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ RÖFIX RENOTECT▪ BLUCLAD▪ Fermacel▪ Powerpanel▪ Knauf Acquapanel <p>RÖFIX temeljni malteri:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ RÖFIX krečni-, krečno-cementni, NHL temeljni malteri▪ RÖFIX lagani temeljni malteri:<ul style="list-style-type: none">▫ RÖFIX Renostar® +▫ RÖFIX P50 staklena mrežica
Moguće podloge u unutrašnjim prostorima	<p>RÖFIX temeljni malter:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ RÖFIX krečni-, krečno-cementni, NHL temeljni malteri▪ gips kartonske ploče s RÖFIX Gika-Grund-om
Alati	<ul style="list-style-type: none">▪ gleter za nanošenje maltera▪ četka s grubim dlakama▪ spužva▪ soboslikarska četka i/ili valjak
Materijali	<ul style="list-style-type: none">▪ RÖFIX 793 SalePepe prani malter (unutrašnji)▪ RÖFIX 793 SalePepe prani malter s dodatkom algicidne/fungicidne zaštite (vanjski) najmanje 40 % granulacije kamena otporna na smrzavanje, ostataka opeke, stakla itd.▪ RÖFIX PP 403 MULTI silikonski premaz (unutrašnji)▪ RÖFIX PP 403 MULTI silikonski premaz s RÖFIX algicidnom/fungicidnom zaštitom EXTRA (vanjski)

PP-085-RSOE-Stand 11/16



RÖFIX 793 SalePepe
prani malter s dodanim efektima



RÖFIX 793 SalePepe je polugotovi proizvod koji se sastoji od specijalnih, međusobno izmiješanih veziva. RÖFIX SalePepe prani malter se pripravlja prema tehničkim uputama za prani malter u koji se dodaje odgovarajuća količina efektnih dodataka otpornih na smrzavanje i najmanjim udjelom od 40 %. Obojani RÖFIX 793 SalePepe prani malter se može dobiti korištenjem anorganskih pigmenata.



Dodavanje efektnih dodataka otpornih na smrzavanje

Zamiješani RÖFIX 793 SalePepe prani malter nanosi se dvoslojno. Vrijeme stajanja/početnog stvrdnjavanja u unutrašnjim prostorima iznosi oko 8–12 h (zavisno od temperature u prostoru).



RÖFIX 793 SalePepe nanijeti dvoslojno i ostaviti da otvrdne

RÖFIX 793 SalePepe prani malter se i na fasadi mora ostaviti da otvrdne. Vrijeme stajanja/početnog stvrdnjavanja zavisi od vanjske temperature.



Nanošenje drugog sloja RÖFIX 793 SalePepe

Nakon početnog stvrdnjavanja sinterni sloj navlažiti pomoću navlažene grube četke. Četkom dobro očetkati površinu kružnim pokretima (ukloniti vezivo) da se šarena efektna zrnca istaknu na površini.



Nakon sušenja vezivo očetkati mokrom grubom četkom

Spužvastim gleterom (ili kod grublje strukture spužvom) i dostatnom količinom vode ukloniti ostatak veziva s površine.



Spužvastim gleterom ukloniti vezivo s površine

Nakon sušenja pranog maltera (oko 5–7 dana za lijepa vremena) površinu premazati/grundirati RÖFIX PP 403 MULTI silikonskim premazom razrijeđenim s vodom u omjeru 1:3. Nakon sušenja premazati s nerazrijeđenim RÖFIX PP 403 silikonskim premazom.



Grundiranje i zaštita RÖFIX PP 403 MULTI silikonskim premazom

Napomene

Podloga mora biti suha, otprašena i bez tragova oplatnih ulja. Ukoliko se na fasadama primjenjuje RÖFIX 793 SalePepe i RÖFIX PP 403 MULTI silikonski premaz, isti moraju sadržavati RÖFIX zaštitu od algi i gljivica EXTRA. Skela se treba postaviti/montirati prema sigurnosnim odredbama i na način koji omogućuje nesmetan rad. Također, koristiti i zaštitnu mrežu (tzv. skelsko platno). Obratiti pažnju na tehničke listove i smjernice za ugradnju. Prije nanošenja/ugradnje materijala preporučuje se izrada uzorka velikog formata. Sve otvore, ograde, rukohvate, kamene površine i sl. prije početka radova obavezno zaštititi (prekriti).

Kategorija teškoće izvođenja: I - II - III - IV - V

