

Optika betona

Moguće podloge u vanjskom području	<p>TIS s gotovom podlogom:</p> <ul style="list-style-type: none"> svi RÖFIX termo-izolacioni sistemi sve građevinske ploče armirane RÖFIX Unistar® LIGHT-om i RÖFIX P50 staklenom mrežicom: <ul style="list-style-type: none"> RÖFIX RENOTECT BLUCLAD Fermacel Powerpanel Knauf Acquapanel <p>RÖFIX temeljni malteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> RÖFIX krečne-, krečno-cementne, NHL temeljni malteri RÖFIX lagani temeljni malteri: <ul style="list-style-type: none"> RÖFIX Renostar® + RÖFIX P50 staklena mrežica
Moguće podloge u unutrašnjim prostorima	<p>RÖFIX temeljni malter:</p> <ul style="list-style-type: none"> RÖFIX krečne-, krečno-cementne, NHL temeljni malteri gips kartonske ploče s RÖFIX Gika-Grund-om
Alati	<ul style="list-style-type: none"> gleter najlonska folija ljepljiva traka valjak za strukturiranje fini zupčasti gleter
Materijali	<p>Vanjske površine:</p> <ul style="list-style-type: none"> RÖFIX predpremaz PREMIUM RÖFIX SiSi-malter® VITAL 1,5 mm V RÖIX Anticofino® ili RÖIX Decofino <p>Unutrašnje površine:</p> <ul style="list-style-type: none"> RÖFIX POLIDEKOR FINO
Mogući tonovi boja kod primjene na vanjskoj termo izolaciji	Svi tonovi boja stepena refleksije iznad 25 %.
Mogući tonovi boja kod primjene na vanjskim temeljnim malterima	Svi tonovi boja prema aktualnoj RÖFIX ton karti. Kod stepena refleksije svjetlosti ispod 15 % preporučuje se RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec® fasadna boja.
Mogući tonovi boja kod primjene na vanjskim građevinskim pločama	Svi tonovi boja prema aktualnoj RÖFIX ton karti. Kod stepena refleksije svjetlosti ispod 15 % preporučuje se RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec® fasadna boja.
Mogući tonovi boja kod primjene na unutrašnjim temeljnim malterima i gips kartonskim pločama	Svi tonovi boja prema aktualnoj RÖFIX ton karti te ton kartama konkurenata.



RÖFIX Decofino | 0,2 mm | Tehnika obrade metlom



RÖFIX Decofino | 0,2 mm | Tehnika obrade valjkom sa strukturom



RÖFIX POLIDEKOR FINO | Stucco tehnika

PP-085-PSOE-Standard 11/16



**RÖFIX Anticofino® | 0,8 mm |
Optika betona**



Da bi se postigla nazivna debljina završnog sloja od najmanje 1,5 mm, podloga se prethodno mora grundirati RÖFIX predpremazom PREMIUM. Nakon vremena sušenja od najmanje 24 h nanosi se RÖFIX SiSi-malter® VITAL 1,5 mm V u punoj granulaciji.



Grundiranje i nanošenje završnog maltera

Nakon stvrdnjavanja završnog sloja, nanosi se RÖFIX Anticofino® i oštro zaglađuje.



Nanijeti RÖFIX Anticofino® i oštro zagladiti

Za postizanje sučelnih fuga koje nastaju šalovanjem betonskih elemenata, u fini malter za modeliranje se umeću ljepljive trake.



Umetanje ljepljive trake

Zatim se nanosi sljedeći sloj RÖFIX Anticofino® maltera za modeliranje i prekriva ljepljiva traka.



Nanošenje sljedećeg sloja RÖFIX Anticofino®

U još svježim materijal umetnuti tanku najlonsku foliju i zatim gleterom lagano pritisnuti u podlogu. Pritiskanjem trebaju biti vidljivi lagani nabori folije.



Umetanje najlonske folije

Najlonska folija i ljepljiva traka se moraju ukloniti dok je RÖFIX Anticofino® u još svježem stanju.



Uklanjanje najlonske folije i ljepljive trake

Nakon nekoliko sati kod početnog stvrdnjavanja RÖFIX Anticofino® maltera za modeliranje, špicasti vrhovi nastali od nabora najlonske folije se mogu pregletati.



Gletanje špicastih vrhova

Varijante izvođenja

RÖFIX Anticofino®, RÖFIX Decofino kao i RÖFIX POLIDEKOR FINO mogu se primijeniti u različitim tehnikama oblikovanja površine. U nastavku je prikazano nekoliko inspirativnih varijanti.

Svježi RÖFIX Decofino mediteranski fini malter se strukturira posebnim valjkom s utisnutom strukturom.



Strukturiranje RÖFIX Decofino maltera valjkom za strukturiranje

RÖFIX Decofino, RÖFIX Anticofino® i RÖFIX POLIDEKOR FINO najpogodniji su za strukturiranje metlom, fino začesljavanje/češljanje kao i tehniku strukturiranja gleterom i korištenje folije.

RÖFIX POLIDEKOR FINO je glet masa na osnovi gašenog kreča za unutrašnje prostore. Stucco tehnikom se ugrađuje krstastim pokretima u četiri izrazito tanka sloja i oštro zaglađuje. Od alata obavezno koristiti gleter od nehrđajućeg čelika.



Strukturiranje RÖFIX Decofino maltera metlom

Strukturiranje RÖFIX Anticofino® maltera finim zupčastim gleterom

Gletanje RÖFIX POLIDEKOR FINO glet mase stucco tehnikom

Napomene

Podloga mora biti suha, otprašena i bez tragova oplatnih ulja. Skela se treba postaviti/montirati prema sigurnosnim odredbama i na način koji omogućuje nesmetan rad. Također, koristiti i zaštitnu mrežu (tzv. skelsko platno). Obratiti pažnju na tehničke listove i smjernice za ugradnju. Prije nanošenja/ugradnje materijala preporučuje se izrada uzorka velikog formata. Sve otvore, ograde, rukohvate, kamene površine i sl. prije početka radova obavezno zaštititi (prekriti).

Kategorija teškoće izvođenja: I - II - III - IV - V

